

4.7 BEDIENING VERSTERKER/OMROEPINSTALLATIE

a. OMROEPEN BERICHTEN (BV NA BRANDALARM T.B.V. ONTRUIMEN):

1. SCHAKEL DE VERSTERKER IN MET DE "POWER" DRUKKNOP (RECHTS ONDER).
2. CONTROLEER OF SPEAKERZONES Z1 T/M Z4 INGESCHAKELD ZIJN EN ZET DE GELUIDSVOLUMES VAN Z1 T/M Z4 OP MAXIMUM.
3. ZET VOLUME INSTELKNOP "MASTER" OP STAND 10 (LINKS VAN POWER KNOP).
4. CONTROLEER DE STAND VAN DE VOLUMEKNOP VAN DE MICROFOONINGANG CH1, (LINKS ONDER; ONGEVEER STAND 3 TOT 3,5 IS GOED).
5. ATTENTIESEIN: ZET VOLUMEKNOP ONDER "CHIMETOETS" OP MAX EN DRUK TOETS "CHIME" IN. (ATTENTIESEIN IN DE VORM VAN EEN GONG GELUID).
6. NEEM NA HET ATTENTIESEIN DE MICROFOON TER HAND, DRUK DE SPREEKNOP IN EN ROEP UW BOODSCHAP OM.

b. GEBRUIK VAN DRAADLOZE MICROFOON/HEADSET:

1. ONTVANGER VAN HEADSET AANSLUITEN OP AANSLUITING IN BAKSRUIMTE.
2. ZORG DAT BATTERIJEN HEADSET IN ORDE ZIJN.
3. SCHAKEL VERSTERKER IN MET DRUKKNOP "POWER".
4. STEL VOLUMEKNOP CH 2 VAN INGANG VERSTERKER IN OP STAND 7. (CH2 IS INGANG DRAADLOZE MICROFOON).
5. INSTELLING GELUIDSVOLUME PER ZONE M.B.V. VOLUMEREGELAARS Z1 (BAKSRUIMTE), Z2 (SCHIP ALGEMEEN), Z3 (GESCHUTSTOREN) EN Z4 (BUITEN).
6. DE HEADSET IS NU TE GEBRUIKEN.

c. GEBRUIK ALS MUZIEKWEERGAVE DOOR GEHELE SCHIP:

1. CD SPELER/ I-POD E.D. AANSLUITEN OP CH 5. (INGANGSVOLUME CH5 NAAR BEHOEFTE INSTELLEN).
2. MET BEHULP VAN DE VOLUMEREGELAARS Z1 (BAKSRUIMTE), Z2 (SCHIP ALGEMEEN), Z3 (GESCHUTSTOREN) EN Z4 (BUITEN) KAN HET GELUIDSVOLUME PER ZONE WORDEN GEREGLD.
3. SCHAKEL Z4 EN Z5 UIT OM ONNODIGE GELUIDSOVERLAST TE VOORKOMEN.

ALGEMEEN:

INGANGEN: CH1=MICROFOONINGANG; CH2=LINE IN/MICROFOONINGANG VANUIT BAKSRUIMTE; CH3=NVT; CH4=INGANG VAN DVD SPELER; CH5=INGANG VAN CD SPELER/IPOD/TELEFOON ETC.

SPEAKERZONES: Z1= BAKSRUIMTE; Z2=SCHIP ALGEMEEN; Z3=SPEAKERS GESCHUTSTOREN; Z4=BUITEN BIJ ACHTERMAST; Z5= NVT.

4.7 BEDIENING VERSTERKER/OMROEPINSTALLATIE