

4.2 a Handelingen coördinator bij BRAND:

Onderstaande richtlijnen zijn in overeenstemming met het ontruimingsplan Ramtorenschip Buffel; 23-12-2019

- a. Leest op het display BMC (linksboven aangegeven als "adres:.....") de code van de actieve brandmelder af.
- b. Bepaalt de locatie van de actieve melder middels deze code d.m.v. de locatielijsten (aan touwtje bij BMI).
- c. Geeft actieve melder met locatie door aan centralist.
- d. Laat centralist 112 bellen en vraagt om terugkoppeling.
- e. Schakelt ontruimingsalarm uit met drukknop "stop signalering". (bij veel rook lukt dit slechts tijdelijk.)
- f. Verzoekt d.m.v. omroepinstallatie de bezoekers om zich op het voorschip (bij de noodgangway) te verzamelen en daar te wachten op nadere informatie. Herhaalt dit.
- g. Trekt hesje aan, zet coördinatorhelm op, gaat snel naar kassiersruimte; houdt portofooncontact met ontruimer.
- h. Verwijst bezoekers naar verzamelplaats, zet br.st.pomp cv uit, neemt AED en EHBO koffer mee naar verzamelplaats.
- i. Voert op de verzamelplaats op het voorschip aanwezigheidsregistratie uit met de centralist en de ontruimer.
- j. Tekent samen met centralist de locatie aan van de brand op het betreffende schema van de brandmeldinstallatie.
- k. Vangt de hulpdiensten op en informeer hen m.b.t. eventuele vermisten en gewonden, locatie brand etc.)
- l. Verwijst media naar het Stichtingsbestuur.

Bij aanvang dienst worden de functies coördinator, centralist, ontruimer en (bij meer dan 3 bemanningsleden) bezoekersbegeleider aan een bemanningslid toegewezen. Bij aanvang dienst wordt omroepinstallatie juist ingesteld en worden portofoons getest en verdeeld, tevens wordt de telefoon getest. Ontruimer haalt zaklamp op in ruimte brandmeldcentrale. Calamiteitenkoffer wordt gecontroleerd en checklijst gereed gelegd.